

Afkalkning af cisterne og overløbsrør

OBS! Panelet med trykknapper skal behandles forsigtigt, så hvis du ikke er sikker på hvordan du gør, så overlad opgaven til en fagperson

1. Opvarm ca. 6 liter vand til 50-60 grader og hæld citronsyre i vandet i det forhold, der fremgår af pakken. Rør i opløsningen til citronsyre granulatet er opløst.
2. Afmonter trykknapp panelet ved at skubbe det forsigtigt fra venstre mod højre indtil det kan løftes forsigtigt ud.
Se billeder af trykknapp panelet og hullet ind til cisterne herunder



3. Luk for den blå vandhane inde i cisternen og tryk på den store knap på trykknapp panelet ind til cisternen er helt tømt. Se billedet af hanen herunder



4. Med en vandkande eller lignende med en tud lang nok til at nå ind i midten af cisternen hældes nu langsomt citronsyre blanding dels ned i overløbsrøret, dels i cisternen (det meste i cisternen). Hvis der er kalkaflejringer i cisternen, vil der høres en syvende lyd som fra en sodavand, der lige er hældt i glas.
5. Lad opløsningen virke i op til en time og tøm cisternen ved at trykke på den store knap på trykknapp panelet.
6. Tænd for vandhanen igen og test at cisternen fyldes og tømmes nogle gange til alle kalkflager er skyllet ud.
7. Check at de 4 huller i bunden af overløbsrør er helt fri for kalk (tag evt. billede mobiltelefon + blitz ned i cisternen). Billede af et afkalket overløbsrør herunder



8. Monter trykknapp panelet igen ved forsigtig at sætte venstre kant mod plast fjederdelen på væggen og skub mod højre til panelet kan skubbes på plads. Skyl ud igen en ekstra gang for at sikre, at toiletet virker som det skal...